


V2.0

CREALITY



CR-Scan Lizard

Conexió de Hardware **P1**

Llista d'embalatge **P3**

Download latest **CR Studio** from
<https://www.creality.com/download>



Requisits de l'ordinador



Mínim


Intel Core i5 8th, 8GB RAM,
MX250 GPU with 2GB VRAM

Recomanat

Intel Core i7 8th, 16GB RAM,
NVIDIA1060 GPU with 4GB VRAM




Conexió de Hardware




Un extrem del dispositiu està connectat a l'endoll de navegació i l'altra banda està connectada al cable d'alimentació i al port USB 2.0 o superior de l'ordinador, respectivament.

Cable del dispositiu





Alineeu el connector de línia aèria del cable del dispositiu amb la osca del connector del dispositiu.



Per desconectar el cable, premeu i mantingueu pressionada la posició que es mostra a la figura i extraieu el cable directament


Cable Giratori



El cable d'alimentació giratori es pot connectar a l'ordinador mitjançant una font d'alimentació USB o utilitzar el carregador del telèfon per a la font d'alimentació.




Llista d'embalatge



Host




USB



Trípode *



Base giratòria *



Superfície del base giratòria*



Manual



Cable giratori *



Cable alimentació



Endolls de canvi



Cable del dispositiu

*** Material NO INCLÒS amb l'Scaner**



Per evitar que el programari antivirus bloquegi la unitat, desinstal·leu el programari antivirus.